BUILD FRAMES™

6' MULTI-FUNCTION SCAFFOLD

GENERAL SAFETY GUIDES AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Image may differ in appearance from the product

BUILD FRAMES™

GENERAL SAFETY GUIDELINES

LOAD CAPACITY

This equipment is design to safely support a maximum load of **1,100 lbs (499 Kg)** equivalent to one person standing on the scaffold plus materials.

DO NOT OVERLOAD

For your safety and the safety of anyone near the scaffolds, please follow the following safety guidelines:

Before using the scaffold:

- **Keep the safety rules and manual instructions available every time that the scaffold is in use.**
- Always verify that the parts are in good condition before using the scaffolds. Make sure that parts are not damaged, bent, broke or missing.
- **Follow all the local, state, and national codes, ordinances, and regulations applicable to scaffolds.**
- **PINCHING Hazard!** Use safety gloves when assembling the scaffold.
- Check that all the locking components (pins and caster brakes) are secured in the assembly as per this manual.
- A maximum of 3 units can be stacked vertically. Guardrails and outriggers MUST be used when stacking units.
- **Consult with the manufacturer in case of doubt when assembling the scaffold.**
- Contact the manufacturer if any part is missing or damaged when opening the box.

During use of the scaffold:

- Do NOT use scaffold at a height of 6ft or more without installing guardrails (sold separately) on all open sides of the platform.
- Always access the platform from the inside of the scaffold using the ladder frame and through the trap door.
- **Avoid using scaffold near power lines. Be aware of electricity near the area working**.
- NEVER move the scaffold while people are standing on it.
- Unlock all casters prior to movement. BEFORE UNLOCKING and moving, remove all tools, material, or equipment. Use extra caution when moving to avoid tipping.
- Posted maximum load limit is for a **STATIC LOAD** with locked wheels on a level surface.
- Lock all casters before accessing the multi-function scaffold unit. Casters must always remain locked while the scaffold is stationary or in use. Ensure all four are at the same level and land in a solid surface that would support the load rating.
- Do not overhang outside of scaffold unit.
- Do not use it if the decking is damaged or deteriorated.
- Use this scaffold on a firm surface free of debris, holes, or obstructions.
- **DO NOT use this scaffold to tie-off a person for falling arrest.**
- ALWAYS use outriggers (sold separately) when stacking units.


For more information about scaffolding, see OSHA's Safety Topics osha.gov/scaffolding

Refer to the Manufacturers Scaffolding Safety Guidelines booklet included in the box for a complete guide on scaffold safety regulations as per OSHA, ANSI and CSA standards.


BUILD FRAMES™

BOX CONTENT


ID	PART CODE	DESCRIPTION	QTY.
A	MPISU-1	LADDER FRAME	2
B	MPISU-2	BRACE	2
C	MPISUS-3	PLATFORM	1
D	CAS5SSB	CASTERS	4
E	PNSP2	LOCKING PIN	8




A




C



D




B



E

BUILD FRAMES™

1 Place ladder frames on the floor and install casters.
2 Tightly lock the casters by depressing the brakes. (Fig. 1)
3 Install locking-pins to secure the casters. (Fig. 2)






Fig. 1

3





Fig. 2

4 Place one brace on the floor.
5 Install ladder frames on the brace (close to the middle rung) by pulling the spring-pins (Fig. 3)
6 Align the spring-pin with one hole of the ladder frame until the spring-pin is locked. (Fig. 4)

NOTE: Spring-pin is locked when stopper reaches the square tube. (Fig.4)






Fig 3.

SPRING- PIN
PULLED

8





Fig.4

SPRING - PIN
FULLY ENGAGED

7 Install the second brace following the steps 5 and 6. Make sure both braces are aligned.
8 Stand the assembly up.




9 Adjust the height if the braces as desired using the spring-pins, NOTE: Install the locking-pins into the assembly. (Fig. 5)

10 Make sure that the securing-pins attached to the braces are turned outward. (Fig. 6)

11 Place the platform within side rails of the braces. Note: Check all corners to make sure the platform fits all around.

12 Turn the securing-pin towards the platform. (Fig 7)






Fig 5




Fig 6





Fig 7

BUILD FRAMES™

Andamio Multifunción De 6'

GUÍA GENERAL DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE MONTAJE



La imagen puede no coincidir con la apariencia real del producto

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

CAPACIDAD DE CARGA

Este equipo está diseñado para soportar de forma segura una carga máxima de **1.100 lbs (499 Kg)** equivalente a una persona de pie sobre el andamio más materiales.

NO SOBRECARGAR

Para su seguridad y la de quienes estén cerca de los andamios, siga estas recomendaciones de seguridad:

Antes de utilizar el andamio:

- **Mantén las normas de seguridad y el manual de instrucciones siempre a mano cuando se utilice el andamio.**
- Comprueba siempre que todas las piezas estén en buen estado antes de usar el andamio. Asegúrate de que ninguna parte esté dañada, doblada, rota o falte.
- **Cumple con toda la normativa local, autonómica y nacional, así como ordenanzas y regulaciones aplicables a los andamios.**
- **¡Peligro de atrapamiento!** Utiliza guantes de protección al montar el andamio.
- Verifica que todos los elementos de bloqueo (pasadores y frenos de las ruedas) estén correctamente asegurados durante el montaje, según este manual.
- Se pueden apilar como máximo 3 unidades en vertical. Es OBLIGATORIO utilizar barandillas y estabilizadores al apilar unidades.
- **Consulta con el fabricante en caso de duda durante el montaje del andamio.**
- Ponte en contacto con el fabricante si falta alguna pieza o alguna está dañada al abrir la caja.

Durante el uso del andamio:

- No utilice el andamio a una altura de 1,8 m o más sin instalar barandillas (se venden por separado) en todos los lados abiertos de la plataforma.
- Acceda siempre a la plataforma desde el interior del andamio utilizando el bastidor de escalera y la trampilla de acceso.
- **Evite utilizar el andamio cerca de líneas eléctricas. Extreme precauciones si hay electricidad cerca del área de trabajo.**
- NUNCA desplace el andamio con personas subidas en él.
- Desbloquee todas las ruedas antes de mover el andamio. ANTES DE DESBLOQUEAR y desplazarlo, retire todas las herramientas, materiales o equipos. Tenga especial cuidado al moverlo para evitar que se vuelque.
- El límite máximo de carga indicado es para una **CARGA ESTÁTICA** con las ruedas bloqueadas sobre una superficie nivelada.
- Bloquee todas las ruedas antes de acceder al andamio multifunción. Las ruedas deben permanecer siempre bloqueadas mientras el andamio esté estacionario o en uso. Asegúrese de que las cuatro estén al mismo nivel y sobre una superficie sólida que soporte la carga máxima.
- No sobresalga fuera de la estructura del andamio.
- No utilice el andamio si la plataforma está dañada o deteriorada.
- Utilice este andamio sobre una superficie firme y libre de restos, agujeros o obstrucciones.
- **NO utilice este andamio para asegurar a una persona para la detención de caídas.**
- SIEMPRE utilice estabilizadores (se venden por separado) al apilar unidades.


Para más información sobre andamios, consulta los temas de seguridad de OSHA en osha.gov/scaffolding

Consulta el libro de normas de seguridad para andamios del fabricante, incluido en la caja para una guía completa sobre las normativas de seguridad en andamios conforme a los estándares OSHA, ANSI y CSA.


BUILD FRAMES™

CONTENIDO DE LA CAJA


ID	CÓDIGO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	MPISU-1	BASTIDOR DE ESCALERA	2
B	MPISU-2	TRAVESAÑO	2
C	MPISUS-3	PLATAFORMA	1
D	CAS5SSB	RUEDAS GIRATORIAS	4
E	PNSP2	PASADOR DE BLOQUEO	8




A




C



D



B





E

1 Coloca los marcos de la escalera en el suelo e instala las ruedas.

2 Asegura bien las ruedas pisando los frenos. (Fig. 1)

3 Coloca los pasadores de seguridad para fijar las ruedas. (Fig. 2)





3




Fig. 1


Fig. 2

4 Coloca un soporte en el suelo.

5 Coloca los marcos de la escalera sobre el soporte (cerca del peldaño central) tirando de los pasadores de resorte (Fig. 3)

6 Alinea el pasador de resorte con uno de los orificios del marco de la escalera hasta que el pasador quede fijado. (Fig. 4)

NOTA: El pasador de resorte queda bloqueado cuando el tope llega al tubo cuadrado. (Fig.4)






Fig. 3

RESORTE PASADOR EXTRAÍDO

8





Fig.4

RESORTE - PASADOR COMPLETAMENTE FIJADO

7 Coloca el segundo soporte siguiendo los pasos 5 y 6. Asegúrate de que ambos soportes queden bien alineados.

8 Pon la estructura en posición vertical .




9 Ajusta la altura de los soportes a tu gusto utilizando los pasadores de resorte. NOTA: Coloca los pasadores de bloqueo en el conjunto. (Fig. 5)

10 Asegúrate de que los pasadores de seguridad colocados en los soportes estén girados hacia fuera. (Fig. 6)

11 Coloque la plataforma entre los raíles laterales de las abrazaderas. Nota: Revise las esquinas para asegurarse de que la plataforma encaja perfectamente en todo el perímetro.

12 Gire el pasador de seguridad hacia la plataforma. (Fig 7)






Fig. 5




Fig. 6





Fig. 7

BUILD FRAMES™

6' BAKER ÉCHAFAUDAGE UTILITAIRE

GUIDE GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE



L'apparence de l'image peut différer de celle du produit réel

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

CHARGE MAXIMALE AUTORISÉE

Ce matériel est conçu pour supporter en toute sécurité une charge maximale de **1 100 lbs (499 kg)** correspondant à une personne debout sur l'échafaudage, ainsi que les matériaux.

NE PAS SURCHARGER

Pour votre sécurité et celle des personnes proches de l'échafaudage, veuillez respecter les consignes suivantes :

Avant d'utiliser l'échafaudage :

- **Gardez les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation à portée de main à chaque fois que l'échafaudage est en service.**
- Vérifiez toujours que les éléments sont en bon état avant d'utiliser l'échafaudage. Assurez-vous qu'aucune pièce n'est endommagée, tordue, cassée ou manquante.
- **Respectez toutes les réglementations locales, régionales et nationales en vigueur concernant l'utilisation des échafaudages.**
- **RISQUE DE PINCEMENT !** Portez des gants de protection lors du montage de l'échafaudage.
- Vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage (goupilles et freins des roulettes) sont bien en place dans l'assemblage conformément à ce manuel.
- Un maximum de 3 modules peut être empilé verticalement. Les garde-corps et stabilisateurs DOIVENT être utilisés lors de l'empilage.
- **Consultez le fabricant en cas de doute lors du montage de l'échafaudage.**
- Contactez le fabricant si une pièce est manquante ou endommagée à l'ouverture du carton.

Pendant l'utilisation de l'échafaudage :

- N'utilisez PAS l'échafaudage à une hauteur de 1,80 m ou plus sans avoir installé de garde-corps (vendus séparément) sur tous les côtés ouverts de la plateforme.
- Accédez toujours à la plateforme depuis l'intérieur de l'échafaudage en utilisant le cadre de l'échelle et en passant par la trappe d'accès.
- **Ne placez pas l'échafaudage à proximité de lignes électriques. Restez vigilant quant à la présence d'électricité autour de la zone de travail.**
- Ne jamais déplacer l'échafaudage lorsque quelqu'un se tient dessus.
- Déverrouillez toutes les roulettes avant tout déplacement. AVANT de déverrouiller et de bouger l'échafaudage, retirez tout outil, matériau ou équipement. Soyez particulièrement prudent lors du déplacement pour éviter tout risque de basculement.
- La charge maximale indiquée correspond à une **CHARGE STATIQUE** avec des roues bloquées sur une surface plane.
- Verrouillez toutes les roulettes avant d'accéder à l'unité d'échafaudage multifonction. Les roulettes doivent rester bloquées tant que l'échafaudage est immobile ou utilisé. Vérifiez que les quatre roulettes sont au même niveau et posées sur une surface solide capable de supporter la charge.
- Ne dépassez jamais les limites du module d'échafaudage.
- N'utilisez pas l'échafaudage si le plateau est abîmé ou en mauvais état.
- Installez l'échafaudage sur une surface stable, sans débris, trous ni obstacles.
- **NE JAMAIS utiliser cet échafaudage pour attacher une personne en prévention de chute.**
- Utilisez TOUJOURS des stabilisateurs (vendus séparément) lors de l'empilage des modules.


Pour en savoir plus sur les échafaudages, consultez la rubrique Sécurité de l'OSHA osha.gov/scaffolding

Reportez-vous au livret des consignes de sécurité du fabricant inclus dans la boîte pour un guide complet sur la réglementation liée à la sécurité des échafaudages selon les normes OSHA, ANSI et CSA.


BUILD FRAMES™

CONTENU DE LA BOÎTE


ID	CODE PIÈCE	DESCRIPTION	Qté.
A	MPISU-1	Structure d’échelle	2
B	MPISU-2	Renfort	2
C	MPISUS-3	Plateforme	1
D	CAS5SSB	Roulettes	4
E	PNSP2	Goupille de verrouillage	8




A




C



D



B





E

1 Disposez les cadres de l’échelle au sol et fixez les roulettes.

2 Verrouillez fermement les roulettes en appuyant sur les freins. (Fig. 1)

3 Installez les goupilles de verrouillage pour sécuriser les roulettes. (Fig. 2)





3





Fig. 1

Fig. 2

4 Placez une entretoise au sol.
5 Fixez les montants de l'échelle sur l'entretoise (près du barreau central) en tirant sur les goupilles à ressort (voir Fig. 3)
6 Positionnez la goupille à ressort dans l'un des trous du cadre de l'échelle jusqu'à ce qu'elle soit enclenchée. (Fig. 4)

REMARQUE : La goupille à ressort est verrouillée lorsque la butée atteint le tube carré. (Fig.4)






Fig 3.

RESSORT - GOUPILLE TIRÉE

8





Fig.4

RESSORT - GOUPILLE COMPLÈTEMENT ENCLENCHÉE

7 Installez la deuxième entretoise en suivant les étapes 5 et 6. Veillez à ce que les deux entretoises soient bien alignées.

8 Redressez l'ensemble verticalement.




9 Ajustez la hauteur des entretoises selon vos besoins à l'aide des boutons à ressort. REMARQUE : Insérez les goupilles de verrouillage dans l'ensemble. (Fig. 5)

10 Assurez-vous que les goupilles de sécurité fixées aux entretoises sont orientées vers l'extérieur. (Fig. 6)

11 Placez la plateforme entre les rails latéraux des supports. Remarque : Vérifiez chaque coin pour vous assurer que la plateforme est bien ajustée tout autour.

12 Tournez la goupille de sécurité vers la plateforme. (Fig 7)






Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7